



Codification du réseau routier numérique du Grand-Duché de Luxembourg

Tables et cartes

v 7.3.1 / 10.02.2026 – PCH/DIR



Table des matières

INTRODUCTION.....	3
CODIFICATIONS DES OUVRAGES, ROUTES, NOEUDS et AIRES DE SERVICE.....	4
CODIFICATIONS DES SECTIONS COURANTES ET BRETelles PAR DIRECTION	8
CARTE AUTOROUTIERE AVEC CODES PRINCIPAUX	15



INTRODUCTION

Le présent document a pour objet de présenter de manière claire et structurée les **codifications en vigueur au sein du réseau routier relevant de la voirie étatique du Grand-Duché de Luxembourg**. Il rassemble l'ensemble des abréviations (codes) ainsi que leur description, nécessaires à l'identification uniforme et cohérente des différents éléments du réseau.

Dans une **première partie**, le lecteur trouvera les tables de codification relatives aux catégories suivantes :

- Ouvrages,
- Routes,
- Nœuds,
- Aires de service ;

regroupées sous la rubrique *CODIFICATIONS DES OUVRAGES, ROUTES, NOEUDS ET AIRES DE SERVICE*.

Dans une **deuxième partie**, le document présente les tables de codification relatives aux catégories suivantes :

- Sections courantes par direction,
- Bretelles par direction ;

regroupées sous la rubrique *CODIFICATIONS DES SECTIONS COURANTES ET BRETELLES PAR DIRECTION*.

Pour illustrer l'application des codifications et en faciliter la compréhension, une **carte autoroutière intégrant les principaux codes** est présentée en fin de document.



CODIFICATIONS DES OUVRAGES, ROUTES, NOEUDS et AIRES DE SERVICE

CODIFICATIONS DES OUVRAGES, ROUTES, NOEUDS et AIRES DE SERVICE	
Code	Description
A1	Autoroute de Trèves
A13	Autoroute de la Sarre / Collectrice Sud
A3	Autoroute de Thionville
A4	Autoroute d'Esch jusqu'au PK 16600
A6	Autoroute d'Arlon
A7	Autoroute du Nord
B	Croix de Bettembourg
B40	Liaison Micheville du PK 16600 sur la A4 jusqu'à la frontière Française
B7	Voie express entre A7 et Erpeldange-sur-Sûre (RN27A)
BTZ	European Business Reliance Center (EBRC) Betzdorf
C	Croix de Cessange
CCT	Centre de conduite CITA
CR	Chemin repris
E	Jonction Esch (LT Foetz)
F	Nord (Fridhaff)
F1	Echangeur Waldhof
F2	Echangeur Lorentzweiler
F3	Echangeur Schoenfels
F4	Echangeur Mersch
F5	Echangeur Merscherbiérg
F6	Echangeur Colmar-Berg
F7	Echangeur Schieren
F8	Echangeur Ettelbruck
F9	Echangeur Ingeldorf
F10	Echangeur Erpeldange
G	Croix de Gasperich
H	Hollerich
L (S5)	Jonction Lankelz
M	Metz - frontière française
M1	Echangeur Hesperange
M2	Echangeur Livange
M3	Echangeur Dudelange-Centre
MB	Aire de Berchem
MF	Aire Douane France
N	Jonction Grunewald
N1	Nationale 1
N10	Nationale 10
N10A	Nationale 10A
N10B	Nationale 10B
N10C	Nationale 10C
N10D	Nationale 10D
N10E	Nationale 10E
N10F	Nationale 10F



CODIFICATIONS DES OUVRAGES, ROUTES, NOEUDS et AIRES DE SERVICE	
Code	Description
N11	Nationale 11
N11A	Nationale 11A
N11B	Nationale 11B
N11C	Nationale 11C
N11D	Nationale 11D
N12	Nationale 12
N13	Nationale 13
N13A	Nationale 13A
N13B	Nationale 13B
N14	Nationale 14
N14A	Nationale 14A
N15	Nationale 15
N16	Nationale 16
N16A	Nationale 16A
N17	Nationale 17
N17A	Nationale 17A
N17B	Nationale 17B
N18	Nationale 18
N19	Nationale 19
N1A	Nationale 1A
N1B	Nationale 1B
N1C	Nationale 1C
N1D	Nationale 1D
N2	Nationale 2
N20	Nationale 20
N21	Nationale 21
N22	Nationale 22
N22A	Nationale 22A
N22B	Nationale 22B
N23	Nationale 23
N24	Nationale 24
N25	Nationale 25
N26	Nationale 26
N26A	Nationale 26A
N26B	Nationale 26B
N27	Nationale 27
N27A	Nationale 27A
N27B	Nationale 27B
N27C	Nationale 27C
N28	Nationale 28
N2A	Nationale 2A
N3	Nationale 3
N31	Nationale 31
N31A	Nationale 31A
N31B	Nationale 31B
N32	Nationale 32
N33	Nationale 33
N34	Nationale 34
N35	Nationale 35
N36	Nationale 36



CODIFICATIONS DES OUVRAGES, ROUTES, NOEUDS et AIRES DE SERVICE	
Code	Description
N37	Nationale 37
N38	Nationale 38
N3B	Nationale 3B
N4	Nationale 4
N4C	Nationale 4C
N4D	Nationale 4D
N5	Nationale 5
N50	Nationale 50
N51	Nationale 51
N52	Nationale 52
N53	Nationale 53
N53A	Nationale 53A
N55	Nationale 55
N56	Nationale 56
N56A	Nationale 56A
N57	Nationale 57
N5A	Nationale 5A
N5B	Nationale 5B
N5C	Nationale 5C
N5D	Nationale 5D
N5E	Nationale 5E
N5F	Nationale 5F
N6	Nationale 6
N7	Nationale 7
N7A	Nationale 7A
N7B	Nationale 7B
N7C	Nationale 7C
N7D	Nationale 7D
N7E	Nationale 7E
N7F	Nationale 7F
N8	Nationale 8
P	Pétange
PRE	Passage à Gibier Rengelbuer
PRO	Passerelle à Gibier Roost
R	Rédange A4
R0	Echangeur rond-point Merl
R2	Echangeur Leudelange-Sud
R3	Echangeur Pontpierre
R4	Echangeur Foetz
R5	Echangeur Lallange
R6	Echangeur Esch-Raemerich
R7	Echangeur Belval-Université
R8	Echangeur Belval-gare
RL	Aire de Leudelange
RP	Aire de Pontpierre
S	Sarre - frontière allemande
S1	Echangeur Bascharage
S2	Echangeur Sanem
S3	Echangeur Differdange
S4	Echangeur Ehlerange



CODIFICATIONS DES OUVRAGES, ROUTES, NOEUDS et AIRES DE SERVICE	
Code	Description
S6	Echangeur Schifflange
S7	Echangeur Kayl
S8	Echangeur Burange
S9	Echangeur Hellange
S10	Echangeur Frisange
S11	Echangeur Altwies
S12	Echangeur Mondorf
S13	Echangeur Schengen
T	Trèves - frontière allemande
T10	Echangeur Cargo-Center
T11	Echangeur Munsbach
T12	Echangeur Flaxweiler
T13	Echangeur Potaschberg
T14	Echangeur Mertert
T15	Echangeur Wasserbillig
T6	Echangeur Itzig
T7	Echangeur Hamm
T8	Echangeur Kirchberg
T9	Echangeur Senningerberg
TAE	Tunnel Aessen
TAS	Tunnel Accès Secondaire (Belval)
TBG	Tunnel Belval Gare
TBI	Tunnel Biff
TCE	Tunnel Cents
TCO	Tunnel Colmar Berg
TEH	Tunnel Ehlerange
TFO	Tunnel Foetz
TFR	Tranchée couverte Frisange
TGO	Tunnel Gosseldange
TGR	Tunnel Grouft
THO	Tunnel Howald
TKI	Tunnel Kirchberg
TLU	Tunnel Lorentzweiler
TMA	Tunnel Markusberg
TME	Tunnel Mersch
TMI	Tranchée couverte Micheville
TMO	Tranchée couverte Mondorf
TPE	Tunnel Pétange
TPS	Tunnel Pénétrante Sud
TSC	Tunnel Schuman
TSE	Tunnel Saint Esprit
TSH	Tunnel Schieren
TST	Tunnel Stafelter
TRS	Tunnel Richard Serra
TW	Aire de Wasserbillig
V	Ville de Luxembourg
W	Weyler - frontière belge
W1	Echangeur Steinfort
W2	Echangeur Mamer
W3	Echangeur Bridel



CODIFICATIONS DES OUVRAGES, ROUTES, NOEUDS et AIRES DE SERVICE	
Code	Description
W4	Echangeur Strassen
W5	Echangeur Helfenterbruck
WC	Aire de Capellen

CODIFICATIONS DES SECTIONS COURANTES ET BRETelles PAR DIRECTION

CODIFICATIONS DES SECTIONS COURANTES ET BRETelles PAR DIRECTION	
Code	Description
B-E-C	Esch: Bettembourg vers Cessange
B-E-L	Esch: Bettembourg vers Lankelz
B-G-C	Gasperich: Bettembourg vers Cessange
B-G-N	Gasperich: Bettembourg vers Grunewald
B-M2	Livange: sortie depuis Bettembourg
B-M3	Dudelange: sortie depuis Bettembourg
B-MB-G	Aire de Berchem: Bettembourg vers Gasperich
B-MF-M	Aire Douane France: Bettembourg vers Metz
B-S10	Frisange: sortie depuis Bettembourg
B-S11	Altwies: sortie depuis Bettembourg
B-S12	Mondorf: sortie depuis Bettembourg
B-S13	Schengen: sortie depuis Bettembourg
B-S6	Schifflange: sortie depuis Bettembourg
B-S7	Kayl: sortie depuis Bettembourg
B-S8	Burange: sortie depuis Bettembourg
B-S8M	Burange: sortie depuis Esch direction Multimodal
B-S9	Hellange: sortie depuis Bettembourg
C-E-B	Esch: Cessange vers Bettembourg
C-G-B	Gasperich: Cessange vers Bettembourg
C-G-V	Gasperich: Cessange vers Ville de Luxembourg
C-R1	Leudelange Nord: sortie depuis Cessange
C-R3	Pontpierre: sortie depuis Cessange
C-R4	Foetz: sortie depuis Cessange
C-RL-E	Aire de Pontpierre: Cessange vers Esch
C-RP-E	Ancienne Aire de Pontpierre : Cessange vers Esch
C-W1	Steinfort: sortie depuis Cessange
C-W2	Capellen: sortie depuis Cessange
C-W3	Bridel: sortie depuis Cessange
C-W4	Strassen: sortie depuis Cessange
C-W5	Helfenterbruck: sortie depuis Cessange
C-WC-W	Aire de Capellen: Cessange vers Weyler
CH-CR128-RE	CR128: Christnach direction Reisdorf
E-B-G	Bettembourg: Esch vers Gasperich
E-B-M	Bettembourg: Esch vers Metz
E-C-G	Cessange: Esch vers Gasperich
E-C-W	Cessange: Esch vers Weyler
E-L-P	Lankelz: Esch vers Pétange
E-R1	Leudelange Nord: sortie depuis Esch
E-R2	Leudelange Sud: sortie depuis Esch



CODIFICATIONS DES SECTIONS COURANTES ET BRETelles PAR DIRECTION	
Code	Description
E-R3	Pontpierre: sortie depuis Esch
E-R4	Foetz: sortie depuis Esch
E-R5E	Lallange N4: sortie depuis Esch
E-R5S	Lallange CR: sortie depuis Esch
E-RL-C	Aire de Pontpierre: Esch vers Cessange
E-RP-C	Ancienne Aire de Pontpierre : Esch vers Cessange
E-S6	Schifflange: sortie depuis Esch
E-S7	Kayl: sortie depuis Esch/Alzette
E-S8	Burange: sortie depuis Esch
E29-T7	Hamm N2 vers Remich
F1-F	Waldhof: entrée vers Friedhof
F09-N	Waldhof: Luxembourg entrée vers Grunewald
F1-N	Waldhof: Echternach entrée vers Grunewald
F2-F	Lorentzweiler: entrée vers Friedhof
F2-N	Lorentzweiler: entrée vers Grunewald
F3-F	Schoenfels: entrée vers Friedhof
F4-F	Mersch: entrée vers Friedhof
F4-N	Mersch: entrée vers Grunewald
F5-F	Merscherbiert: entrée vers Friedhof
F5-N	Merscherbiert: entrée vers Grunewald
F6-F	Colmar-Berg: entrée vers Friedhof
F6-N	Colmar-Berg: entrée vers Grunewald
F7-F	Schieren: entrée vers Friedhof
F8-F	Ettelbruck: entrée vers Friedhof
F8-N	Ettelbruck: entrée vers Grunewald
F9-F	Ingeldorf: entrée vers Friedhof
F9-N	Ingeldorf: entrée vers Grunewald
F10-F	Erpeldange: entrée vers Friedhof
F-F1	Waldhof: sortie depuis Friedhof
F-F10	Erpeldange: sortie depuis Friedhof
F-F2	Lorentzweiler: sortie depuis Friedhof
F-F3	Schoenfels: sortie depuis Friedhof
F-F4	Mersch: sortie depuis Friedhof
F-F5	Merscherbiert: sortie depuis Friedhof
F-F6	Colmar-Berg: sortie depuis Friedhof
F-F7	Schieren: sortie depuis Friedhof
F-F8	Ettelbruck: sortie depuis Friedhof
F-F9	Ingeldorf: sortie depuis Friedhof
F-N	B7-A7 vers Grunewald
F-N-G	Grunewald: Friedhof vers Gasperich
F-N-T	Grunewald: Friedhof vers Trèves
F-N-T8	Grunewald/Kirchberg: sortie depuis Friedhof
F-PRE-N	Passage à gibier Rengelbuer en direction de Grunewald
F-PRO-N	Passage à gibier Roost en direction de Grunewald
F-TCO-N7	Tunnel de Colmar-Berg depuis Friedhof
F-TGO-N	Tunnel Gosseldange en direction de Grunewald
F-TGR-N	Tunnel Grouft en direction de Grunewald
F-TME-N	Tunnel Mersch en direction de Grunewald
F-TSH-N	Tunnel de Schieren en direction de Grunewald



CODIFICATIONS DES SECTIONS COURANTES ET BRETelles PAR DIRECTION	
Code	Description
F-TST-N	Tunnel Stafelter en direction de Grunewald
G-B-E	Bettembourg: Gasperich vers Esch
G-B-S	Bettembourg: Gasperich vers Sarre
G-C-E	Cessange: Gasperich vers Esch
G-C-H	Cessange: Gasperich vers Hollerich
G-M1C	Hesperange: sortie depuis Gasperich vers Cloche d'Or
G-M1P	Hesperange: sortie depuis Gasperich vers PR
G-M2	Livange: sortie depuis Gasperich
G-MB-B	Aire de Berchem: Gasperich vers Bettembourg
G-N-F	Grunewald: Gasperich vers Friedhof
G-T	A1 vers Trèves
G-T7	Hamm: sortie depuis Gasperich
G-T7S	Hamm: sortie depuis Gasperich direction Sandweiler via N2
G-T8	Kirchberg: sortie depuis Gasperich
G-TCE-T	Tunnel de Cents en direction de Trèves
G-THO-T	Tunnel de Howald en direction de Trèves
G-TKI	Tunnel de Kirchberg depuis Gasperich
G-TKI-N51	Tunnel de Kirchberg depuis Gasperich (deprecated)
G-W	A6 vers Weyler
H-C-G	Cessange: Hollerich vers Gasperich
H-C-W	Cessange: Hollerich vers Weyler
H-R	A4 vers Rédange
H-TMI-R	Tunnel Micheville en direction de Rédange
H-R0	Merl : Sortie depuis Hollerich
H-RL-R	Aire de Leudelange : Hollerich vers Rédange
L-E-B	Esch: Lankelz vers Bettembourg
L-R5S	Lallange CR: sortie depuis Lankelz
L-S2	Sanem: sortie depuis Lankelz
L-S3	Differdange: sortie depuis Lankelz
L-S4	Ehlerange: sortie depuis Lankelz
L-R6	Raemerich : sortie depuis Lankelz
L-R7	Belval université : sortie depuis Lankelz
L-R8	Belval gare : sortie depuis Lankelz
M1C-G	Hesperange: entrée vers Gasperich depuis Cloche d'Or
M1C-M1P	Hesperange: Cloche d'Or vers PR
M1H-G	Hesperange: entrée vers Gasperich depuis Howald
M1H-M1P	Hesperange: accès PR depuis Howald
M2-B	Livange: entrée vers Bettembourg
M2-G	Livange: entrée vers Gasperich
M3-B	Dudelange: entrée vers Bettembourg
M-B-E	Bettembourg: Metz vers Esch
M-B-S	Bettembourg: Metz vers Sarre
M-MF-B	Aire Douane France: Metz vers Bettembourg
M-V	A3 vers Ville de Luxembourg
N31-TPE-P	Tunnel de Pétange en direction de Biff



CODIFICATIONS DES SECTIONS COURANTES ET BRETelles PAR DIRECTION	
Code	Description
N3-TPS-V	Tunnel pénétrante Sud sortie Ville de Luxembourg
N51-TKI-G	Tunnel de Kirchberg en direction autoroute
N51-TSC-N	Tunnel Schumann en direction de Kirchberg
N51-TRS-G	Tunnel Richard Sierra en direction autoroute
N57-TSE-N7	Tunnel Saint Esprit
N7-TCO-F	Tunnel de Colmar-Berg en direction de Friedhof
N6-W2-C	Mamer : Accès N6 vers bretelle en direction de Cessange
N13-W1-C	Steinfort : Accès N13 vers bretelle en direction de Cessange
N-F	A7-B7 vers Friedhof
N-F1	Waldhof: sortie depuis Grunewald
N-F2	Lorentzweiler: sortie depuis Grunewald
N-F4	Mersch: sortie depuis Grunewald
N-F5	Merscherbierg: sortie depuis Grunewald
N-F6	Colmar-Berg: sortie depuis Grunewald
N-F8	Ettelbruck: sortie depuis Grunewald
N-F9	Ingeldorf: sortie depuis Grunewald
N-G-B	Gasperich: Grunewald vers Bettembourg
N-G-V	Gasperich: Grunewald vers Ville de Luxembourg
N-PRE-F	Passage à gibier Rengelbuer en direction de Friedhof
N-PRO-F	Passage à gibier Roost en direction de Friedhof
N-T10	Cargo Center: sortie depuis Grunewald
N-T11	Munsbach: sortie depuis Grunewald
N-T12	Flaxweiler. sortie depuis Grunewald
N-T13	Potaschberg: sortie depuis Grunewald
N-T14	Mertert: sortie depuis Grunewald
N-T15	Wasserbillig: sortie depuis Grunewald
N-T7	Hamm. Sortie depuis Grunewald
N-T8	Kirchberg: sortie depuis Grunewald
N-T9A	Senningerberg. sortie depuis Grunewald vers Aéroport
N-T9S	Senningerberg: sortie depuis Grunewald vers Senningen
N-TGO-F	Tunnel Gosseldange en direction de Friedhof
N-TGR-F	Tunnel Grouft en direction de Friedhof
N-TME-F	Tunnel Mersch en direction de Friedhof
N-TSC-N51	Tunnel Schumann depuis Kirchberg
N-TSH-F	Tunnel de Schieren en direction de Friedhof
N-TST-F	Tunnel Stafelter en direction de Friedhof
N-TW-T	Aire de Wasserbillig: Grunewald vers Trèves
N2-G	Hamm: entrée venant de Hamm vers Gasperich
N2-R	Hamm : N2 vers Remich
N2-T7	Hamm : N2 venant de Hamm
N2a-T7	Hamm N2a venant de Findel
P-L-E	Lankelz: Pétange vers Esch
P-L-R	Lankelz: Pétange vers Rédange
P-S	A13 vers Sarre
P-S2	Sanem: sortie depuis Pétange



CODIFICATIONS DES SECTIONS COURANTES ET BRETelles PAR DIRECTION	
Code	Description
P-S3	Differdange: sortie depuis Pétange
P-S4	Ehlerange: sortie depuis Pétange
P-S5	Lankelz : sortie depuis Pétange
P-TAE-S	Tunnel d'Aessen en direction de Sarre
P-TBI-S	Tunnel de Biff en direction de Sarre
P-TEH-S	Tunnel d'Ehlerange en direction de Sarre
P-TFO-S	Tunnel de Foetz en direction Sarre
P-TFR-S	Tranchée couverte Frisange en direction de Sarre
P-TMA-S	Tunnel Markusberg en direction de Sarre
P-TMO-S	Tranchée couverte Mondorf en direction de Sarre
P-TPE-N31	Tunnel de Pétange depuis Biff
R-M	Rond-point de Merl
R0-H	Merl : entrée vers Hollerich
R0-R	Merl : entrée vers Rédange
R-R0	Merl : sortie depuis Rédange
R1-C	Leudelange Nord: entrée vers Cessange
R1-E	Leudelange Nord: entrée vers Esch
R2-E	Leudelange Sud: entrée vers Esch (Alzette)
R3-C	Pontpierre: entrée vers Cessange
R3-E	Pontpierre: entrée vers Esch
R4-C	Foetz: entrée vers Cessange
R4-E	Foetz: entrée vers Esch
R5E-E	Lallange N4: entrée vers Esch
R5S-E	Lallange CR: entrée vers Esch
R5S-L	Lallange CR: entrée vers Lankelz
R6-L	Raemerich : entrée vers Lankelz
R6-R	Raemerich : entrée vers Rédange
R-R6	Raemerich : sortie depuis Rédange
R7-L	Belval université : entrée vers Lankelz
R7-R	Belval université : entrée vers Rédange
R-R7	Belval université : sortie depuis Rédange
R-H	A4 vers Hollerich
R-TMI-H	Tunnel Micheville en direction de Hollerich
R-L-P	Lankelz : sortie depuis Rédange vers Pétange
R-S5	Lankelz : sortie depuis Rédange vers Lankelz
R8-R	Belval gare : entrée vers Rédange
R8-L	Belval gare: entrée vers Lankelz
R-R8	Belval gare: sortie depuis Rédange
S1-L	Bascharage: entrée vers Lankelz
S2-L	Sanem: entrée vers Lankelz
S2-P	Sanem: entrée vers Pétange
S3-L	Differdange: entrée vers Lankelz
S3-P	Differdange: entrée vers Pétange
S4-L	Ehlerange: entrée vers Lankelz
S4-P	Ehlerange: entrée vers Pétange
S5-E	Lankelz : entrée vers Esch
S5-P	Lankelz : entrée vers Pétange
S5-R	Lankelz : entrée vers Raemerich
S6-B	Schiffflange: entrée vers Bettembourg
S6-E	Schiffflange: entrée vers Esch



CODIFICATIONS DES SECTIONS COURANTES ET BRETelles PAR DIRECTION	
Code	Description
S7-B	Kayl: entrée vers Bettembourg
S7-E	Kayl: entrée vers Esch
S8-B	Burange: entrée vers Bettembourg
S8-E	Burange: entrée vers Esch
S9-B	Hellange: entrée vers Bettembourg
S9-S	Hellange: entrée vers Sarre
S10-B	Frisange: entrée vers Bettembourg
S10-S	Frisange: entrée vers Sarre
S11-B	Altwies: entrée vers Bettembourg
S11-S	Altwies: entrée vers Sarre
S12-B	Mondorf: entrée vers Bettembourg
S12-S	Mondorf: entrée vers Sarre
S13-B	Schengen: entrée vers Bettembourg
S13-S	Schengen: entrée vers Sarre
S-B-G	Bettembourg: Sarre vers Gasperich
S-B-M	Bettembourg: Sarre vers Metz
S-P	A13 vers Pétange
S-S15	Biff : Sortie depuis Sarre
S-S10	Frisange: sortie depuis Sarre
S-S11	Altwies: sortie depuis Sarre
S-S12	Mondorf: sortie depuis Sarre
S-S13	Schengen: sortie depuis Sarre
S-S9	Hellange: sortie depuis Sarre
S-TAE-P	Tunnel d'Aessen en direction de Pétange
S-TBI-P	Tunnel de Biff en direction de Pétange
S-TEH-P	Tunnel d'Ehlerange en direction de Pétange
S-TFO-P	Tunnel de Foetz en direction de Pétange
S-TFR-P	Tranchée couverte Frisange en direction de Petange
S-TMA-P	Tunnel Markusberg en direction de Pétange
S-TMO-P	Tranchée couverte Mondorf en direction de Petange
T10-N	Cargo Center: entrée vers Grunewald
T10-T	Cargo Center: entrée vers Trèves
T11-N	Munsbach: entrée vers Grunewald
T11-T	Munsbach: entrée vers Trèves
T12-N	Flaxweiler: entrée vers Grunewald
T13-N	Potaschberg: entrée vers Grunewald
T13-T	Potaschberg: entrée vers Trèves
T14-N	Mertert: entrée vers Grunewald
T14-T	Mertert: entrée vers Trèves
T15-N	Wasserbillig: entrée vers Grunewald
T15-T	Wasserbillig: entrée Trèves
T7-G	Hamm: entrée vers Gasperich
T7-N	Hamm: entrée vers Grunewald
T79-G	Kirchberg: tunnel Serra vers Gasperich
T8-G	Kirchberg: entrée vers Gasperich
T8-N	Kirchberg: entrée vers Grunewald
T8-T	Kirchberg: entrée vers Trèves



CODIFICATIONS DES SECTIONS COURANTES ET BRETelles PAR DIRECTION	
Code	Description
T9A-N	Senningerberg: entrée vers Grunewald depuis Aéroport
T9A-T	Senningerberg: entrée vers Trèves depuis Aéroport
T9S-N	Senningerberg: entrée vers Grunewald depuis Senningen
T-G	A1 vers Gasperich
T-N-F	Grunewald: Trèves vers Friedhof
T-N-T8	Grunewald/Kirchberg: sortie depuis Trèves
T-T10	Cargo Center: sortie depuis Trèves
T-T11	Munsbach: sortie depuis Trèves
T-T13	Potaschberg: sortie depuis Trèves
T-T14	Mertert: sortie depuis Trèves
T-T15	Wasserbillig: sortie depuis Trèves
T-T9A	Senningerberg: sortie depuis Trèves vers Aéroport
T-T9S	Senningerberg: sortie depuis Trèves vers Senningen
T-TCE-G	Tunnel de Cents en direction de Gasperich
T-THO-G	Tunnel de Howald en direction de Gasperich
T-TW-N	Aire de Wasserbillig: Trèves vers Grunewald
V-G-C	Gasperich: Ville de Luxembourg vers Cessange
V-G-N	Gasperich: Ville de Luxembourg vers Grunewald
V-M	A3 vers Metz
V-TPS-N3	Tunnel pénétrante Sud entrée Ville de Luxembourg
W1-C	Steinfort: entrée vers Cessange
W1-W	Steinfort: entrée vers Weyler
W2-C	Capellen: entrée vers Cessange
W2-W	Capellen: entrée vers Weyler
W3-C	Bridel: entrée vers Weyler
W3-W	Bridel: entrée vers Cessange
W4-C	Strassen: entrée vers Cessange
W4-W	Strassen: entrée vers Weyler
W5-C	Helfenterbruck: entrée vers Cessange
W5-W	Helfenterbruck: entrée vers Weyler
W-C-E	Cessange: Weyler vers Esch
W-C-H	Cessange: Weyler vers Hollerich
W-G	A6 vers Gasperich
W-W1	Steinfort: sortie depuis Weyler
W-W2	Capellen: sortie depuis Weyler
W-W3	Bridel: sortie depuis Weyler
W-W4	Strassen: sortie depuis Weyler
W-W5	Helfenterbruck: sortie depuis Weyler
W-WC-C	Aire de Capellen: Weyler vers Cessange

